


# バイスクランプ用プレート

# VICE CLAMPING PLATE



### 使用方法


- ① バイスクランプ用プレートには、M8用ザグリ穴があけてあります。
- ② 吸チャックボイの本体底面にM8のタップが施してあります。
- ③ バイスクランプ用プレートを吸チャックボイに取り付けます。
- ④ バイスに乗せ、バイスクランプ用プレートを軽く締めます。

(寸法表)

型番	A	B	C	取り付け穴	単位(mm) 質量 約(kg)	
					取り付け穴	質量
VPB-250	250	100	20	M8用 ザグリ穴	4	4.0
VPB-350	350	100	20		4	5.5
VPB-400	400	100	20		6	6.3
VPB-600	600	100	20		6	9.5

# 自在ストッパー

# FREELY STOPPER



### 自在ストッパー

弊社オリジナル真空チャック用ストッパーは吸着プレート溝で自在に使用できます。位置決め・回り・ズレ止めに便利です。


※ VCIM-2540 VCIM-3560 2個  
吸着プレート 4個 付いております。

(寸法表)

型番	単位 (mm)					E
	A	B	C	D		
SP-16	上限交差	3.8	-0.02	6	3	上限交差 16 +0.04 下限交差 0.00
	下限交差		-0.05			

# 吸チャックボイの特徴

# Q CHUCK BOY OF CHARACTERISTIC




### ■ 保持回路

作業中にエアーの供給が止まっても暫くの間、吸着状態を維持します

### ■ 維持する時間

加工物の大きさ、面相度、シール紐の疲労度によって異なります



### ■ エアー調整バルブ

① 薄物の場合、本体の溝に沿って歪む可能性があります  
その時はエアー流量で調整します

② 一旦吸着した後、エアー流量を少し抑えればエアー消費量が少なくて済みます





### ■ バイスにセット

① マシンからバイスの乗降手間が省けます

② 本体底面にバイスクランプ用プレート取り付け可能

③ 本体をバイスに乗せ、バイスクランプ用プレートを軽く締めます



### 各箇所の名称

- ① カプラ(エアー取り入れ口)
- ② ボールバルブ(エアー流量調整バルブ)
- ③ メインバルブ (ON=吸着 OFF=ブロー)
- ④ 真空ゲージ
- ⑤ ストッパープレート
- ⑥ ストッパープレート止めネジ
- ⑦ 自在ストッパー
- ⑧ 切削油の逃げ溝
- ⑨ 吸引孔
- ⑩ サブプレート固定用タップ穴